ターミナルオペレーションマニュアル NAC1500

株式会社アイデンティックサービス

NITGEN & COMPANY

NITGEN & COMPANY

2

© Copyright 2009, NITGEN&COMPANY Co., Ltd. All rights reserved.

- 許可なくこのマニュアル一部または全部の変更することを禁じます。
- 機能改善等で事前通告なく仕様が変更されることがあります。
- NITGEN&COMPANY、NITGEN ロゴはNITGEN.&COMPANYの登録商標です。
- 他の社名、品名、商標はそれぞれの企業の登録商標です。
- 製品に使用されているフォントは "Nanum"です。

#### NITGEN&COMPANY 日本駐在事務所

Tel: 03-5789-0423 Fax: 03-3445-2296 Email: info@identicservice.com

CHAPTER 1 開始	5
内容物エラー! ブックマー:	クが定義されていません。
製品説明	6
LCD 表示& テンキー	8
指紋認証エラー! ブックマーク	が定義されていません。8
システム設定	9
CHAPTER 2 管理者メニュー	
管理者メニュー	12
ユーザ管理	13
UI& 音声設定	14
システム設定	15
ネットワーク	16
ターミナル情報	17
初期化	18
CHAPTER 3 一般ユーザ	
認証・解錠	27
出退勤モードでの認証	
ユーザ情報の変更	29
付録	
付録	<u>31</u>
トラブルシューティング	
製品仕様	



# Chapter 1 開始

内容物	- 5
製品説明	- 6
LCD 表示 & テンキー	- 7
指紋認証	- 8
システム設定	- 9



# 内容物

NAC1500(**FingkeyAccess<sup>™</sup>**)には下記が同梱されています。導入工 事の詳細は工事マニュアルをご参照ください。内容物に不足がある場 合は表紙のカスタマーサポートセンターにお問い合わせください。



NITGEN&COMPANY





No.	部位名	説明
1	LCD	液晶ディスプレイ
2	テンキー	タッチパネルキー、情報入力用
3	指紋センサ	指紋認証時使用。オートオン機能。
4	カードリーダ	非接触カード (Mifare,HID,EM)
5	リセットボタン	ターミナルリセット時使用

# ・LCD 表示& テンキー





指紋登録、認証時のエラーを防ぐために下記の説明をお読みください。

- センサ面を一杯に覆う様に指をおいて7・8分の力で指を押し 当ててください。
- ② 指紋の中心部(渦巻きの場合中心)をセンサの中心に据えるように指を置いてください。(爪の付け根の反対側に指紋の中心がありますので、付け根をセンサの中心に置くようにしてください。)



# ▶ システム設定

NAC1500は単体(スタンドアロン)使用、ネットワーク使用の両方が 可能です。スタンドアロン使用の場合はすべての機能をターミナルか ら設定します。ネットワーク使用時は複数のターミナルを管理システ ム(AccessManager Proffesional)で管理できます。





項目	機能
サーバPC	<ol> <li>サーバS/W: AccessManager Professional</li> <li>ターミナ、ユーザ、通信、ログ管理</li> <li>DB管理</li> <li>サーバ認証</li> </ol>
クライアント PC	<ol> <li>クライアントSM: AccessManager</li> <li>ユーザ登録・管理</li> <li>ターミナル状態、ログ、イベントモニタ</li> </ol>
ターミナル	<ol> <li>ユーザ登録、変更、削除および確認</li> <li>警告通知</li> <li>電気錠制御*対応電気錠を確認して下さい。</li> </ol>

		1		3 ( 5 ( 7 (						
0	0	0	Ľ			0	0	0	Chapter 2	管理者用メニュー
0	0	0	0	0	0	0	0	0	· ·	
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	管理者用メニューに入る	- 12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	ュー北海田	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	ユーリ官連	- 15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	指紋認証オプション	- 16
0	0	0	0	0	0	0	0	0	表示/音声オプション	- 18
0	0	0	0	0	0	0	0	0		10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	システム設定	- 20
0	0	0	0	0	0	0	0	0	ネットワーク設定	- 22
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	ターミナル情報	- 24
0	0	0	0	0	0	0	0	0	初期化	- 24
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0		
			2	0	0	0	0	0		

• •



ユーザは一般ユーザと管理者からなります。一般ユーザはターミナル での認証のみが出来ますが、一方管理者は管理者メニューにより機能 の管理も出来ます。

FINGKEY										
INPU : 032	INPUT MASTER ID : 0324									
۱	З	Э	Fl							
4	5	Б	F2							
7	8	9	F3							
		▼	F4							
		50	ENT							
	5									

- テンキー部下部の MENU キー を押し管理者メニューに入り ます。
- 2. 管理者がすでに登録されてい る場合は、管理者 ID を入力し 認証手順に入ります。(ユー ザ登録がされていない場合は MENU キーを押すと管理者メニ ューが開きます。セキュリテ ィ上、最低1名以上の管理者 が必要です。)

 ネットワークモードですべてのユーザが一般ユーザとして登録され た場合、MENUキーを押すと管理者メニューが表示されます。

2.1:N認証(指紋だけでの認証)を使用する場合は管理者はMENUキー 押下げ後 IDを入力せずに指紋センサに指を置いて認証することにより 管理者メニューをひらくことができます。

管理者メ	ニュ	一構成
------	----	-----

	上位メニュー	詳細メニュー			サブメニュー		
1	ユーザ管理	1	ユーザ登録				
		2	ユーザ変更				
		3	ユーザ削除				
		4	全ユーザ削除				
2	指紋設定	1	ブライトネス		(1~100)		
		2	セキュリティレベ	1	1:1 モード		
			IL	2	1:N モード		
					(上記1メニュー表示		
					時に MENU キーを 3 回		
					押すとこのメニュー		
					が表示されます)		
		3	指紋取得モード				
		4	センサータイム				
			アウト				
		5	オートセンサー				
		6	1:Nタイムアウト	1	1:Nタイムアウト設		
					定を行うかどうかを		
					決めます。		
				2	タイムアウト時間を		
					設定します。(タイ		
					ムアウト設定を行う		
					場合のみ使用可能で		
					す。)		
		7	FreeScan Mode				
3	表示/音声オプ	1	言語				
	ション	3	ビープ音				
		4	ファンクションキ		Off/Mode1/Mode2		
			<u> </u>				

4	システム	1	ログ		
	オプション	2	RF カード		
		3	WIEGAND 設定	1	OFF
				2	26BIT
				3	34BIT
		4	Fキーモード	Auto	T&A / Muti T&A
		5	Auth mode		
		6	時刻設定		
		7	ターミナル認証		
			モード		
		8	時間帯		
5	ネットワーク	1	ターミナル ID		
	設定	2	TCP/IP	1	DHCP
				2	ターミナル IP
				3	サブネットマス
					ク
				4	Gateway
				5	サーバ IP
		3	Net タイムアウト		
		4	ポート番号		
6	インフォメーシ	1	登録ユーザ数		
	зン	2	FWバージョン		
7	初期化	1	DB フォーマット		
		2	Factory format		
		3	一人当たりの登録		
			指数		
		4	ID 桁数		
		5	リセット		

ユーザ管理

管理者は管理者メニューからユーザの登録・更新・削除ができます。.

### ユーザ登録

最大ユーザ登録数は1,000 ユーザ(2,000 指紋)です。\*オプション でユーザ数は変更可能です。購入時に販売業者と打ち合わせてユーザ 数を決めてください。



#### ユーザ変更

ユーザIDはユニーク(一意)で且つ変更不可です。しかし、グループ、 権限、指紋および認証方法は変更メニューから変更可能です。この変 更メニューはスタンドアロン使用の場合のみ変更可能です。(ネット ワーク使用時はこの変更メニューは選択できません。

## ユーザ削除

このメニューもスタンドアロン使用時のみ使用可能です。



## 指紋認証オプション

指紋センサに関連する、セキュリティレベル、指紋取得タイムアウト、 取得モード、LFD精度およびセンサのブライトネスの設定が可能です。

#### センサーオプション

指紋センサのLEDのブライトネス(明るさ)の設定変更が可能です。 1:N認証の場合は管理システムのユーザ登録時のセンサー設定がさ れている場合でもここで設定された値が適用されます。

→ 1. ブライトネス 2.指紋認証オプション・

#### セキュリティレベル

セキュリティレベルは指紋認証の方法により設定値を変更できます。 1:1認証の場合1から9の間(初期値は5)、1:N認証の場合は 5から9の間(初期値は8)で選択できます。セキュリティレベルが 高い場合認証エラーが出やすくなり、セキュリティレベルが低い場合 誤認が出やすくなります。このレベルはすべてのユーザに適用されま す。(ただし、管理システムからのユーザ登録時にユーザ毎のセキュ リティレベルを設定したユーザの1:1認証の場合には適用されませ ん。)

#### 指紋取得モード

偽造指判定モードを使用するかどうかを設定します。使用しないかL FD\_Lowを選択できます。

#### 認証タイムアウト

認証タイムアウトは1~30秒です。初期値は5秒です。

2.指紋オプション 4. センサタイムアウト

オートセンサー

指紋センサーオートオン機能の使用可・不可を設定します。

▶ 5. オートセンサー 2.指紋オプション

#### 1:N 認証タイムアウト

1:N認証時のタイムアウト時間(秒)を設定します。この時間内に 登録指紋データとのマッチングが取れない場合はタイムアウトエラ ーとなります。



## 言語とブザー

ユーザは言語とブザー音を変更できます。



## ファンクションキー

この設定の仕方により表示が変わります。たとえば・・・・

設定	Ė =OF	ŦF		
F	INGKEY	CCESS		
	F3: 1234			
	1	2	m	Fl
	4	5	6	F2
	7	8	9	F3
			▼	F4
	MEN	U ES	sc (	ENT

設定 = Mode2



オプション	F1 キー	F2 キー	F3 キー	F4 キー
Off	F1	F2	F3	F4
Mode1	Clock In	Clock Out	Absense	Return
Mode2	Check In	Check Out	F3	F4

設定モードにより表示は下記の通りになります。

システム設定

ログ保存、RFカード、Wiegand、ファンクションキー、時刻、ターミ ナルモード、タイムゾーン等の設定を行います。

#### ログ保管

ログを保管する場合はこの設定を"Yes"にしてください。保存され たログは AccessManager Proffesional で確認できます。

## Card

RF カードを使用する場合は使用するカードのタイプにより、Mifare、 HID もしくは EM カードから選択してください。

## Wiegand

Wiegand 通信をしようするかどうかでこの設定を選択してください。.

4. システムオプション 
$$\rightarrow$$
 3. Wiegand

## 出退勤モード

出退勤モードでは出勤・退勤時にファンクションキーを押して認証す ることによりドアの解錠と同時に出勤・退勤の情報が管理システムサ ーバに送られます。

4.システムオプション → 4. ファンクションキー

## タイムゾーン

タイムゾーン機能の有効・無効を設定します。有効にすると設定した タイムゾーンによりターミナルの使用可・否を決めることができま す。.

4.システムオプション → 8. タイムゾーン

ネットワーク設定

NAC1500 はネットワーク、スタンドアロンの両方で使用可能です。優 先ネットワークに対応してます。DHCP オプションを無効にすると、 ターミナル IP, サブネットマスク、ゲートウェイ IP アドレス、サー バ IP アドレスを設定する必要があります。詳細はシステム導入企業 にお問い合わせください。

#### ターミナル ID

1 から 2,000 までの一意の ID を選び入力します。(同一サーバで同じ ID は使用出来ません。

#### TCP/IP

ネットワークモードを選択すると TCP/IP を設定する必要があります。

"DHCP"を選択した場合はターミナル IP アドレスは自動的に付与されますのでサーバ IP アドレスとポート番号を設定して下さい。

#### タイムアウト

タイムアウト値(秒)を短くしすぎないでください。



## ポート設定

ターミナルとサーバ通信にポートが使用されます。初期値は 7332 で す。ユーザは 2000 から 65535 の間の数値を選ぶことができます。こ こでポート設定値を変えた場合、AccessManager Proffesional でも 同じ値にしてください。



**NITGEN&COMPANY** 



管理者はファームウェアバージョンとユーザ数を確認できます。

# 初期化

## DB フォーマット

DB内の情報を初期化(消去)します。初期化が終了すると初期画面に戻ります。

## 工場初期化

工場初期化をすることにより、ユーザDB、オプションDB、ログDBの全 てが初期化されますので、この作業を行う場合には十分ご注意ください。

## 一人当たりの登録指数

1 ID 当たりの登録指紋数を設定します。指紋数は1か2から選びます。

## ID桁数

IDの桁数を設定します。4桁~15桁から選びます。

## リセット

ターミナルをリセットします。

000					•	•	•			••	
							•••	•			
		(	1 4	N IN W							
	0	0	0	C	0	0	0	0	0	Chapter 3	一般ユーザ
	0 0	0	0	0	0	0 0	0 0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ドアー解錠	- 28
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	出退勤モードでの認証	- 30
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	コールは知る再発	22
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ユーザ情報の更新	- 32
	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0		
			2	0	0	0	0	0	0		
						0	0	0	0		
						-					



ユーザは2つの方法で指紋認証をおこなうことができます。(1:N 認証を使用するかどうかによります。)

### 1:1 認証

ユーザが ID を入力してから指紋で認証をする方法です。 ユーザはキーから自身のユーザ ID を入力して "ENT"キーを押すか、 オートオン機能により指紋認証を行います。

## 1:N 認証

1:N認証ではユーザはIDを入力することなく認証します。1:1認証 にくらべてシンプルな認証方式ですが、登録ユーザ数が多い場合は 1:1認証に比べて時間がかかります。1:N認証の方法として下記 があります。

#### ①指紋認証

ID を入力せずに指紋認証をおこないます。

#### ② カード認証

ID を入力せずにカード認証を行います。

1:N認証が有効でない場合1:1認証をする必要があります。



出退勤モードでは認証時にファンクションキーを押してから認証を 行います。ファンクションキーを押さずに認証を行うと"出勤""退 勤""外出""外出戻"等の事由が明確になりません。

## 出退勤モードの使用

INGKEY PACCESS							
F3- I : 032	F3- INPUT ID : 0324						
۱	2	Э	Fl				
4	5	6	F2				
7	8	9	F3				
		▼					
MEN	U ES	5⊂ [					

一般/シンプル 出退勤モードではファンクションキ ーを押すと、ファンクション情報が

がLCDの左上に表示されます。

 出退勤モードではファンクショ ンキー入力後認証を行います。 ファンクションキー情報は下記 の通りです。
 F1: 出勤
 F2: 退勤
 F3: 外出

- F4: 戻り
- ファンクションキーを押して認 証がなされると、ファンクショ ン情報がサーバに記録され出退 勤情報として取り扱われます。

# ▶ ユーザ情報変更

管理者はユーザのパスワード、指紋情報、カード情報をターミナルの 管理者メニューもしくは管理システムにより変更することができま す。ユーザ情報を変更する場合は管理者に連絡してください。

								••	
				•		•	•		
		-							
		4 5							
		L	5]						* * * <u>-</u>
0 (		0	0	0	0	0	0		付録
0			0	0	0	0	0		
0			0	0	0	0	0		
0	0 0	0	0	0	0	0	0		
0 (	0 0	0	0	0	0	0	0		
0 0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	トラブルシューティング	- 34
0			0	0	0	0	0		
0			0	0	0	0	0	製品仕様	- 37
0	0 0	0	0	0	0	0	0		
0 (	0 0	0	0	0	0	0	0		
0 0	0 0	0 0	0	0	0	0	0		
0 0			0	0	0	0	0		
0			0	0	0	0	0		
0	0 0	0	0	0	0	0	0		
0	0 0	0	0	0	0	0	0		
0 0	0 0	0	0	0	0	0	0		
0 (	0 0	0	0	0	0	0	0		
0			0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0		
				-			-		

# 付録

トラブルシューティング

#### <指紋認証に時間がかかりすぎる場合>

- ネットワークモードサーバ認証で1:N認証を行った場合サー バ負荷の問題が発生する可能性があり、結果として指紋認証 時に時間がかかる場合があります。専用サーバの使用をお勧 めいたします。
- センサー表面がきれいな状態か確認してください。又、ユー ザの指の表面にダメージ(傷、皮膚炎等)が無いか確認して ください。指にダメージがある場合別の指を登録して下さい。
- 又、指の状態が良くない場合はセキュリティレベルを低くするか、1:1認証を使用して下さい。
- **4.** ユーザIDを入力してユーザが存在するかどうか確認してくだ さい。

#### <指紋が登録できない場合>

指が乾燥しすぎたり、湿りすぎている場合指紋の登録ができない ことがあります。その場合指に湿り気をあたえるか、余分な水分 (汗)を拭き取ってください。その上で登録しなおして下さい。 \*乾燥指には水溶性のハンドクリームが効果的です。.

#### <RF カード認証失敗の場合>

1. RFカードタイプが一致しているかどうか確認してください。

## <ネットワーク接続が確立できない場合>

- 1. ネットワーク設定が正しいか確認してください。
- 2. TCP/IP を確認してください

(1)サーバ IP アドレス

- ② ポート番号がターミナルとサーバで一致しているか④DHCP 使用しているか
- 3. ターミナルとサーバの設定が同期しているか

#### <認証してもドアが解錠されない場合>

- 1. 認証後のドア解錠時間をチェックして下さい。
- 2. JP1ジャンパーが正しく取り付けられているか。

#### <登録できない場合>

初期値ではネットワークモードになっています。ネットワークモー ドではサーバに接続されていないとユーザの登録は出来ません。サ ーバに接続されているか確認してください。

#### <機器が不安定もしくは機能しない場合>

- 1. メニューからリセットを選んでください。
- サーバ管理している場合(ネットワークモード)はサーバを 再起動してください。
- ターミナルボタンが動作しない場合、右脇にあるリセットボ タンを押してリセットしてください。
- 4. 上記の捜査を行っても問題が解決しない場合は購入元にご 連絡ください。

## 製品仕様

項目	内容
LCD	128*32 B/W Graphic STN
CPU	200MHz 32Bit RISC
メモリ	16MB RAM, 8MB Nand Flash
センサ	OPP06 Optical, 500DPI(LFD, Auto-On)
認証速度	<b>1:1 -</b> 1秒以下
	1:N -
FAR/FRR	0.001% /0.1%
登録ユーザ数	1,000 ユーザ (2指/ユーザ)
通信	TCP/IP, RS-485, Wiegand
細部	178(L) x 77(W) x 50(H) mm
電源	AC入力: AC 100V ~ 240V, 50/60 Hz DC出力: DC 12V, 3A
対応電気錠	12V電気錠、電気錠制御盤、自動ドア
環境耐性	IP65 クラス, -20 ~ 60℃
追記事項	ブザー音

## 警告

当製品はクラスAに該当し、環境により電波障害の原因になる場合があり、適切に対処 する必要があります。

## ユーザへのお知らせ(15.105(a))

## クラスAデジタル機器に関して

#### ユーザへのお知らせ

この機器はテストの結果、FCC Rules の Part 15 に規定されたク ラス A デジタル機器の限界値に適合していることが確認されてい ます。 この限界値は、商用環境で機器を使用した場合に発生する有 害な妨害に対して、適切に保護するためのものです。 この機器は、 無線周波数エネルギーを生成し使用し、また放射することがありま す。説明書どおりに設置して使用しないと、無線通信に対して有害 な妨害を及ぼすことがあります。 この機器を住宅環境で使用すると 、有害な妨害が発生する可能性があります。その場合、ユーザーは 個人の負担でその妨害に対処しなければなりません。

## 警告(Part 15.21)

製造者の明確な許可の無い一切の変更、修正を行った場合使用者の使 用権を無効にする場合があります。